

## Nachfüllanleitung HP 336, HP 337, HP 338, HP 339



### HP 336, 337, 338, 339 befüllen

Legen Sie das Küchenpapier auf eine tintenabweisende Arbeitsunterlage (z. B. Platzdeckchen). Nehmen Sie anschließend die Patrone aus dem Drucker heraus und stellen Sie diese auf das zuvor vorbereitete Küchenpapier. Wählen Sie Ihren Arbeitsort so, dass es zu keinen bleibenden Verunreinigungen durch Tinte kommen kann.

Nehmen Sie das Cuttermesser oder einen kleinen Spachtel zu Hilfe und entfernen Sie das in Abbildung 1 gezeigte Etikett auf der Oberseite der Patrone. Legen Sie das Etikett beiseite, es wird nach dem Befüllen wieder benötigt.

### Befüllen der HP 336, 337, 338, 339:

Nehmen Sie die Refillspritze mit Kanüle zur Hand und stechen Sie diese mit Gefühl in den Patronenkörper hinein. Der Widerstand den Sie spüren, stammt von dem Schwamm im Patroneninneren.

Bei der HP 336 können Sie nur in die vordere Einfüllöffnung hineingehen, da sich der Schwamm nur im vorderen Teil der Patrone befindet.

Bei der HP 337, 338 können Sie die in Abbildung 2 gezeigte Einfüllöffnung verwenden.

Für die große HP 339 können Sie über die in Abbildung 3 gezeigte Einfüllöffnung gehen.

Wenn [Tinte](#) aus den Befüllöffnungen heraustritt, haben Sie zu viel eingefüllt; ziehen Sie ungefähr 1ml Tinte wieder ab.



### Nachbereitung der HP 336, 337, 338, 339:

Kleben Sie nun das zuvor entfernte Etikett wieder auf den Patronenkörper. Falls es nicht mehr festklebt, können Sie es mit einem Stück Klebeband fixieren. Reinigen Sie den Druckkopf vorsichtig mit einem feuchten Tuch. Setzen Sie die Patronen wieder in den Drucker ein und starten Sie den Reinigungsvorgang.