

## Nachfüllanleitung für die Patrone Lexmark 23A, 24A, 36A, 36XLA, 37A, 37XLA

Bevor Sie mit dem Befüllen Ihrer Druckerpatronen beginnen, vergewissern Sie sich, dass Sie wiederbefüllbare Patronen besitzen. Lexmark bietet für jede Patrone mindestens zwei verschiedene Varianten an. Wenn auf dem Etikett auf der Oberseite nach der Ordnungszahl ein "A" (z. B. 23A oder 36XLA) steht, ist diese Patrone wiederbefüllbar; wenn dahinter kein "A" geschrieben steht, ist diese nicht wiederbefüllbar..

### 1. Vorbereitung:

**Zum Befüllen der Lexmark Patrone 23A, 24A, 36A, 36XLA, 37A, 37XLA benötigen Sie:**

- 4 Refillspritzen mit Kanüle
- 3 x 4-5 ml Tinte (Cyan, Magenta, Yellow)
- 18-20 ml schwarze Tinte
- Küchenpapier oder Zeitungspapier als Unterlage
- Cuttermesser oder einen kleinen Spachtel
- kleiner Bohrer 1,5 ml

Beachten Sie bitte, dass es für die farbigen Patronen Lexmark 24A, 37A, 37XLA und für die schwarze Patrone Lexmark 36A, 36XLA noch keine geeignete Nachfülltinte gibt. Wir raten Ihnen davon ab, Universaltinte zu verwenden. Durch den Einsatz von Universaltinte kann Ihre Druckerpatrone irreparablen Schaden nehmen. Sobald eine geeignete Nachfülltinte verfügbar ist, können Sie diese bei uns kaufen.

### 2. Vorarbeiten zum Befüllen:



Lexmark 23A, 24A, 36A, 36XLA, 37A, 37XLA Etikett entfernen

Nehmen Sie die Refillspritzen und setzen Sie die Kanülen darauf. Ziehen Sie in drei von ihnen je 4-5 ml farbige und in die vierte 18-20 ml schwarze Tinte auf. Die aufgezogenen Spritzen können Sie vorerst beiseite legen.

Nehmen Sie die Druckerpatrone 23A, 24A, 36A, 36XLA, 37A, 37XLA aus dem Drucker und stellen Sie diese mit dem Druckkopf auf das Küchenpapier.

Nehmen Sie das Cuttermesser zur Hand und fahren vorsichtig mit der Messerspitze unter das Etikett und ziehen es behutsam ab (Abbildung 1). Legen Sie das abgezogene Etikett beiseite. Es wird nach dem Befüllen wieder benötigt.



Lexmark 23A, 24A, 36A, 36XLA, 37A, 37XLA Befüllöffnungen bohren schwarze Patrone

3



Befüllloch  
schwarze  
Patrone

Lexmark 23A, 24A, 36A, 36XLA, 37A, 37XLA Befüllöffnungen bohren farbige Patrone

4



Lexmark 23A, 24A, 36A, 36XLA, 37A, 37XLA Einfüllöffnungen bohren

Nachdem Sie das Etikett abgezogen haben, müssen Sie Befüllöffnungen bohren, damit Sie die Tinte einfüllen können. Diese Befüllöffnungen sind noch nicht vorgebohrt.

Bei der farbigen Patrone bohren Sie an den in Abbildung 2 gekennzeichneten Stellen die Befülllöcher.

Nachdem Sie ebenfalls bei der schwarzen Patrone das Etikett abgezogen haben, müssen Sie nur ein Befüllloch bohren, weil nur eine Tinte hineinkommt. Die Abbildung 3 zeigt Ihnen wo Sie ansetzen müssen, da auch hier keine Befüllöffnungen gebohrt sind.

Bohren Sie an der in Abbildung 4 gekennzeichneten Stelle die Befüllöffnungen in die schwarze Patrone. Bei der farbigen Patrone bohren Sie alle drei Einfüllöffnungen.

**3. Zum befüllen der Lexmark Patrone 23A, 24A, 36A, 36XLA, 37A, 37XLA gehen Sie wie folgt vor:**

5



Lexmark 23A, 24A, 36A, 36XLA, 37A, 37XLA Farbcode

6



Lexmark 23A, 24A, 36A, 36XLA, 37A, 37XLA Befüllen

Für die Farbpatrone Lexmark 24A, 37A, 37XLA können Sie die Anordnung der Farbkammern aus der Abbildung 5 entnehmen.

Nehmen Sie eine der aufgezogenen Refillspritzen mit Kanüle zur Hand und stechen Sie vorsichtig und je nach Farbe durch die entsprechende Befüllöffnung in das Patroneninnere (Abbildung 6).

Im Inneren der Patrone befindet sich ein Schwamm, der die Tinte aufnimmt.

Füllen Sie die Tinte langsam in die Patrone. Wenn Tinte wieder oben heraustreten sollte, haben Sie zuviel Tinte eingefüllt.

Ziehen Sie die Spritze in das obere Drittel des Patronenkörpers und ziehen 1-2 ml Tinte wieder ab. Die erste Farbkammer ist jetzt wieder befüllt.

Wiederholen Sie den Vorgang bei den beiden anderen Farbkammern. Danach ist Ihre Farbpatrone wieder befüllt.

Zur Befüllung der schwarzen Patrone Lexmark 23A, 36A, 36XLA nehmen Sie die aufgezogene Refillspritze mit schwarzer Tinte zur Hand und stechen diese ins Patroneninnere.

Sie werden einen kleinen Widerstand spüren, der vom Schwamm im Patroneninneren stammt.

Füllen Sie langsam die Tinte ein. Wenn etwas Tinte oben austritt, haben Sie zu viel eingefüllt. Ziehen Sie die Spritze in das obere Drittel des Patronenkörpers und ziehen 1-2 ml Tinte wieder ab. Ihre schwarze Patrone ist nun wiederbefüllt.

#### **4. Nachbereitung der Lexmark Patronen 23A, 24A, 36A, 36XLA, 37A, 37XLA:**

Reinigen Sie den Druckkopf der Patronen und die Oberseite mit den Befüllöffnungen vorsichtig mit Küchenpapier. Nehmen Sie dann das zuvor abgezogene Etikett zur Hand und kleben es auf dieselbe Stelle.

#### **Bitte beachten Sie folgende allgemeine Hinweise:**

Die Patronen nie ganz leer drucken, sondern des öfteren kleinere Mengen Tinte nachfüllen. So verhindern Sie das Austrocknen und Verstopfen der Düsen; der Schwamm im Inneren der Patrone bleibt geschmeidig. Nach jedem Nachfüllen die Schwammpatronen ca. 15 Minuten auf einer saugfähigen Unterlage ruhen lassen. Niemals eine tropfende Patrone in den Drucker einsetzen! Reinigen Sie den Druckkopf Ihrer Patronen von Zeit zu Zeit mit unserer Reinigungsflüssigkeit !!