

Nachfüllanleitung Canon PGI-525, CLI-526

Vorbereitung zum Befüllen:

Sie benötigen folgende Werkzeuge:

- einen kleinen Bohrer
- 5 Refillspritzen mit Kanülen
- [Tinte](#) 15ml pigmentierte [Tinte](#) für die große schwarze Patrone
je 7ml für die kleineren Patronen (cyan, magenta, gelb, grau)

Diese Werte beziehen sich auf eine komplett leer gedruckte Patrone. In den meisten Fällen ist es so, dass noch etwas Resttinte in den Patronen vorhanden ist. Die obengenannten Füllmengen sind Richtlinien.

Nehmen Sie die zu befüllende Canon Patrone PGI-525 bzw. CLI-526 aus Ihrem Drucker und stellen Sie diese, wie in Abb. 1 gezeigt, vor sich auf den Tisch. Im hinteren Teil der Patrone befindet sich, wie bei den Vorgängermodellen, ein Zusatz-Tank. In diesen bohren Sie an der in Abb. 2 gekennzeichneten Stelle ein ca. 1,5 mm großes Loch. Verwenden Sie dazu einen kleinen Bohrer. Alternativ können Sie das Befüllloch auch mit einer erhitzten Nadel in Ihre Patrone schmelzen. Ziehen Sie anschließend mit einer Spritze die gewünschte Menge [Tinte](#) auf.



Canon PGI-525, CLI-526
Nachfüllanleitung



Canon PGI-525, CLI-526 Einfüllöffnung
bohren



Canon PGI-525, CLI-526 Befüllen



Canon PGI-525, CLI-526 Schwamm
beachten

Befüllen der Canon PGI-525, CLI-526:

Führen Sie nun die mit Nachfülltinte gefüllte Refillspritze in die Einfüllöffnung (Abb. 3) und befüllen nun langsam den Zusatztank Ihrer Tintenpatrone. Wenn etwas [Tinte](#) aus der Befüllöffnung tritt, warten Sie einen Moment bis die Tinte in den Patronenschwamm gezogen ist. Wiederholen Sie diesen Vorgang gegebenenfalls einige Male. Da dieser Typ Canon Patronen keinerlei Sichtfenster mehr hat, müssen Sie besonderes Augenmerk auf den vorderen, oberen Teil Ihrer Patrone richten. Durch das kleine Sichtfenster kann man gut den in der Patrone eingebauten Tintenschwamm erkennen (Abbildung 4). Halten Sie beim Befüllen die Patrone leicht nach vorn gekippt, damit sie im vorderen Sichtfenster der Patrone erkennen, ob der Schwamm vollgesogen ist. Ist der Tintenschwamm und der Zusatztank vollständig mit Tinte gefüllt, verschließen Sie die Befüllöffnung mit etwas Heißkleber. Als Alternative können Sie auch Gewebeklebeband verwenden.

Canon Chipresetter für PGI-525, CLI-526, IP 4820, MG 6120

Da die neuen Patronen Canon PGI-525, CLI-526 über ein komplett schwarzes Gehäuse verfügen, gibt es keine Möglichkeit zur optischen Überprüfung des Tintenfüllstandes. Daher ist der Füllstandschip der einzige Anhaltspunkt, wieviel [Tinte](#) in den Patronen noch vorhanden ist.

Sie können auch Ohne sie zu Resetten weiter Drucken !