

Nachfüllanleitung HP 950, 950 XL, HP 951, 951 XL Sowie 932 XL 933 XL

Lesen Sie sich die Anleitung gründlich durch und fangen Sie dann mit dem Befüllen an.

Sie benötigen folgende Hilfsmittel:

einen Bohrer (3mm Durchmesser)

Refillspritzen mit Kanülen

Verschlussstopfen für Einfüllöffnungen bzw. Heißklebepistole

empfohlene Tintenmenge:

schwarze Starterpatrone: ca. 24ml

farbige Starterpatrone: je ca. 8ml

schwarze XL-Patrone: ca. 53ml

farbige XL-Patrone: je ca. 17ml

Vorbereitung zum Befüllen der Farbpatrone:



HP 951 Nachfüllanleitung

Nehmen Sie Ihre HP 950, 951 Patrone, wie in Abbildung 1 gezeigt, in die Hand. Bohren Sie an der unteren Führungsschiene eine Einfüllöffnung. Wir empfehlen Ihnen eine 3mm große Bohrung. Diese Öffnungen können Sie mit unseren Verschlussstopfen nach der Befüllung wieder verschließen.

Befüllen der Farbpatrone HP 951:

ACHTUNG: Die Bilder 3 und 5 sollen lediglich deutlich machen, wie die Patronen im Inneren aussehen. Sie dürfen auf keinen Fall die Patronen auseinandernehmen. Da Sie diese nie wieder dicht zusammenbauen können.

Nehmen Sie eine Refillspritze mit Kanüle und ziehen Sie die empfohlene Menge Tinte auf. Führen Sie die Spritze mit Kanüle ganz vorsichtig in die Patrone ein (Abbildung 2). Achten Sie darauf, dass die Kanüle den Kunststoffbeutel im Patroneninneren nicht zersticht. Dieser Kunststoffbeutel wird nicht befüllt; er dient nur dazu den Druck auszugleichen, wenn Tinte verdrückt wird. Beachten Sie hierzu bitte das Bild 3.

Füllen Sie jetzt vorsichtig die Tinte in die Patrone ein.

Wenn Sie Ihre Patrone befüllt haben, können Sie diese mit einem Verschlussstopfen wieder verschließen (Abbildungen 4 und 5). Für die HP 950, 951 Patronen ist der kleine, schwarze Stopfen geeignet. Achten Sie darauf, dass der Verschlussstopfen nicht aus der Führungsschiene herausragt. Andernfalls lässt sich die Patrone nicht wieder in den Druckkopf im Drucker einschieben.



HP 950 Einfüllöffnung bohren

HP 951 vorsichtig Tinte einfüllen



HP 951 Querschnitt der Farbpatrone



HP 951 Verschlussstopfen einsetzen

Oder mit Heißklebepistole Verschießen



HP 951 Querschnitt mit eingesetztem Verschlussstopfen
Befüllen der schwarzen Patrone HP 950:

ACHTUNG: Die Bilder 6 bis 10 zeigen eine offene Patrone. Diese Bilder sollen nur das Innenleben der Patronen verdeutlichen. Sie dürfen die Patronen nicht auseinandernehmen.

Um die schwarze Patrone HP 950 zu befüllen, gehen Sie genauso vor, wie bei der Farbpatrone. Bohren Sie in die untere Führungsschiene der Patrone eine ca. 3mm große Einfüllöffnung (Abbildung 6).

Führen Sie die aufgezugene Refillspritze mit Kanüle unter größter Vorsicht in die Patrone ein (Abbildung 7). Achten Sie darauf, nicht zu tief zu stechen, da sie sonst den Kunststoffbeutel zerstören. Dieser Kunststoffbeutel wird nicht befüllt; er dient nur dazu, den Druck auszugleichen, wenn Tinte verdrückt wird.

Zum Schluss können Sie die Einfüllöffnung wieder mit einem Verschlussstopfen abdichten (Abbildung 8). Achten Sie darauf, dass der Verschlussstopfen nicht aus der Führungsschiene herausragt, da Sie sonst die Patrone nicht in den Druckkopf einschieben können.



HP 950 Verschlussstopfen einsetzen

Die beiden Abbildung 9 und 10 zeigen Ihnen das Innenleben der schwarzen HP 950 Patrone. Trotzdem, dass die schwarze Patrone zwei Tintenkammern und zwei Kunststoffbeutel hat, können Sie beide Kammern befüllen. In der Trennwand zwischen beiden Tintenkammern gibt es mehrere Öffnungen, die den Tintenfüllstand ausgleichen.



HP 950 Innenleben

Besonderheiten der Patrone HP 950, HP 951:

Da HP 950 und 951 Patronen über ein komplett neuentwickelten Chip verfügen, gibt es bisher noch keine Möglichkeiten, den Chip zu resetten. Aber wie bei fast allen Druckern, lässt sich die Tintenfüllstandsmeldung ausschalten bzw. übergehen und ermöglicht so das Weiterdrucken.